



Приложение Б – Указания по работе в разделах основного меню контроллера

Таблица Б.1 – Указания по работе в разделе "Настройки оператора"













































































Пункт раздела		Последовательность действий	Выход	Примечание
<b>Включ. и парк.</b> Гросмотр информации о количестве включения и корректных		Просмотреть количество включений и парковок		
<b>Просмотр цен</b> Просмотр установленных цен		Выбрать рукав клавишами  или 		Добавляется администратором
<b>Сум. счетчики.</b> Просмотр суммарного литрового счетчика	<b>Литровый</b> <b>Учет сумм.</b> <b>счет колонки</b>	Выбрать рукав клавишами  или 		Добавляется администратором
<b>Версия ПО</b> Просмотр версии программного обеспечения контроллера		Просмотреть номер версии программного обеспечения контроллера и количество его обновлений		
<b>Преобр. интерф</b> Вход в режим преобразования интерфейсов				Выход из режима осуществляется выключением питания
<b>Сброс состоян.</b> Принудительно переводит выбранный рукав в состояние ожидания				Добавляется администратором. Выход из меню – автоматически
<b>Программирован</b> Вход в режим обновления программного обеспечения				Выход из режима осуществляется выключением питания
<b>Отладка</b>				Включать при необходимости только по согласованию с предприятием-изготовителем

Таблица Б.2 – Указания по работе в разделе "Настройки администратора"

Пункт раздела		Последовательность действий	Выход	Примечание
<b>Просмотр цен</b> Просмотр установленных цен		Выбрать рукав клавишами  или 		
<b>Кол-во рукавов на стороне</b> Установка количества рукавов на стороне для отображения на дисплее контроллера		1. Выбрать номер строки дисплея клавишами  или  2. Нажать  . Набрать новое значение 1 до 4. 3. Нажать 		
<b>Рукава-топливо</b> Настройка отображения на дисплее задействованных рукавов		1. Выбрать позицию "строка-столбец" клавишами  или  2. Установить состояние позиции ("откл.", "вкл.") клавишей  3. Нажать  . Набрать подряд два числа от 1 до 8 и от 0 до 99 каждое (адрес рукава и марку топлива). Нажать 		Марка топлива "00" соответствует дизельному топливу (символы "ДТ"); марка топлива "01" – сжиженному газу (символы "СГ")
<b>Округление</b> Способ округления денежной дозы		1. Нажать  . 2. Выбрать нужное значение ("с недоливом", "со сдачей", "математическое", "с переливом") клавишами  или  3. Нажать 		
<b>Пароль доступа</b> Просмотр/изменение кода доступа		Нажать  . Набрать и <u>надежно запомнить</u> новый шестизначный код. Нажать 		Изготовитель по умолчанию устанавливает код доступа <b>123456</b>
<b>Индикац. аварии</b> Включение/отключение индикации наличия аварийного отпуса		Выбрать нужное значение ("вкл.", "откл.") клавишами  или 		
<b>Звук</b> Включение/отключение звуковых эффектов		1. Нажать  2. Выбрать нужное значение ("вкл.", "откл.") клавишами  или  3. Нажать 		
<b>Звук аварии</b> Настройка порога срабатывания звуковой сигнализации аварии		Нажать  . Набрать новое значение от 0,00 до 99,99 литров. Нажать 		Значение <b>0,00</b> соответствует отключению звуковой сигнализации
<b>Сум. счетчики</b> Просмотр суммарных счетчиков	<b>Литровый</b>	Выбрать рукав клавишами  или 		
	<b>Учет сумм. счет колонки</b>	Выбрать нужное значение клавишами  или 		
<b>Денежн. формат</b> Установка формата отображения цены и суммы к оплате		1. Нажать  2. Выбрать новое значение клавишами  или  3. Нажать 		
<b>Десятичный коэффициент стоимости</b> Установка коэффициента сопоставления значений стоимости для отображения на табло колонки		1. Нажать  2. Выбрать новое значение (0,1, 0,01, 100, 10, 1) клавишами  или  3. Нажать 		Установить значение коэффициента в соответствии с настройками колонки

Пункт раздела		Последовательность действий	Выход	Примечание
<b>Тип RS-485</b> Выбор типа интерфейса		1. Нажать  2. Выбрать новое значение клавишами  или  3. Нажать 		
<b>Скорость преобр</b> Установка скорости обмена данными в режиме преобразования интерфейсов		1. Нажать  2. Выбрать новое значение клавишами  или  3. Нажать 		Только для классического RS-485. Выбрать значение в соответствии с протоколом обмена данными.
<b>Контрастность</b> Регулировка контрастности дисплея		1. Нажать  2. Выбрать новое значение клавишами  или  3. Нажать 		
<b>Доступ операт.</b> Настройка доступа оператору к пунктам меню	<b>цены</b>	1. Выбрать подпункт клавишами  или  2. Нажать  3. Выбрать новое значение клавишами  или  4. Нажать 		
	<b>программир.</b>			
	<b>преобр.инт.</b>			
	<b>суммарн. сброс</b>			
<b>Скорость ККМ</b> Настройка скорости обмена с ККМ		1. Нажать  2. Выбрать нужное значение (4800, 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200) клавишами  или  3. Нажать 		Значение должно соответствовать аналогичному параметру ККМ
<b>Сброс состоян.</b> Принудительно переводит выбранный рукав в состояние ожидания				Выход из меню – автоматически
<b>Тайм-аут обмена</b> установка времени потери связи с ККМ или компьютером		1.Нажать  . 2. Набрать новое значение от <b>0</b> до <b>60</b> секунд. 3. Нажать 		
<b>Тип ККМ</b> Выбор типа ККМ		1.Нажать  2. Выбрать нужное значение (" <b>все, кроме ЭКР</b> ", " <b>ЭКР</b> ") клавишами  или  3. Нажать 		
<b>Минимал. доза</b> Установка минимальной дозы топлива		1. Выбрать сторону клавишами  или  2. Нажать  . 3. Набрать новое значение от <b>0,00</b> до <b>2,55</b> литров. 4. Нажать 		



























Пункт раздела		Последовательность действий	Выход	Примечание	
<b>Доза до ПБ</b> Включение/отключение режим отпуска "до полного бака"		1. Выбрать сторону клавишами  или  2. Нажать  3. Выбрать нужное значение ("вкл.", "откл.") клавишами  или  4. Нажать 			
<b>Индикация дозы в готовности</b>	<b>Показ ден. дозы</b>	1. Нажать 			
	<b>Округл. ден. дозы до зад.</b>	2. Выбрать новое значение клавишами  или  3. Нажать 			
<b>Пуск кнопкой</b>	<b>Разр. при инициализ.</b>	1. Нажать  2. Выбрать нужное значение ("вкл.", "откл.") клавишами  или  3. Нажать 			
	<b>Разр. и запр. автомат</b>	1. Нажать  2. Набрать новое значение от 0 до 20 секунд. 3. Нажать 			

Таблица Б.3 – Указания по работе в разделе "Настройки ТРК"

Пункт раздела	Последовательность действий	Выход	Примечание
<b>Адрес рукава</b> Просмотр/изменение установленных цен	Выбрать адрес клавишами  или 		
<b>Литр. сумм.</b> просмотр суммарного литрового счетчика рукава			
<b>Кэф. ТПР</b> изменение градировочного коэффициента	Клавишами  или  увеличить или уменьшить значение		
<b>Задержка ЭКМ</b> задание времени задержки срабатывания ЭКМ после срабатывания насоса	Клавишами  или  увеличить или уменьшить значение		
<b>Верхняя гр. ТПР</b> установка верхней граничной частоты следования импульсов ТПР	Клавишами  или  увеличить или уменьшить значение		
<b>Нижняя гр. ТПР</b> установка верхней граничной частоты следования импульсов ТПР	Клавишами  или  увеличить или уменьшить значение		
<b>Перепад давления</b> установка разности давления при отсутствии ОИП;	Клавишами  или  увеличить или уменьшить значение		
<b>Разн.давления</b> установка разности давления	Клавишами  или  увеличить или уменьшить значение		
<b>Температура</b> просмотр температуры топлива;			
<b>Набор дозы</b> запрет или разрешение набора дозы;	Выбрать нужное значение ("вкл.", "откл.") клавишами  или 		
<b>Запуск с ГНК</b> запрет или разрешение кнопки "ПУСК";	Выбрать нужное значение ("вкл.", "откл.") клавишами  или 		
<b>Заполнение</b> заполнение СУГ газопровода колонки	Выбрать нужное значение ("вкл.", "откл.") клавишами  или 		
<b>Слив.</b> слив СУГ из газопровода	Выбрать нужное значение ("вкл.", "откл.") клавишами  или 