

Измеритель объема LPG-MD-TS2

1. Хвостовик ИОМД-01
2. Винт (3 шт.) ИОМД-02
3. Крышка ИОМД-03
4. Кольцо уплотнительное ИОМД-04
5. Фиксатор магнита ИОМД-05
6. Стакан магнитный ИОМД-06
7. Крышка верхняя ИОМД-07
8. Фланец ИОМД-08
9. Клапан входной ИОМД-09
10. Кольцо стопорное ИОМД-10
11. Кольцо уплотнительное ИОМД-11
12. Шайба ИОМД 12
13. Пластина упорная ИОМД-13
14. Шплинт ИОМД-14
15. Штифт ИОМД-15
16. Пружина ИОМД-16
17. Клапан распределительный ИОМД-17
18. Корпус ИОМД-18
19. Шатун (2 шт.) ИОМД-19
20. Корпус поршня внутренний (4 шт.) ИОМД-20
21. Манжета ИОМД-21
22. Корпус поршня наружный (4 шт.) ИОМД-22
23. Кольцо уплотнительное ИОМД-23
27. Шайба ИОМД-27
28. Кольцо стопорное (2 шт.) ИОМД-28
29. Шайба (3 шт.) ИОМД-29
30. Втулка ИОМД-30
31. Крышка нижняя ИОМД-31
32. Кольцо уплотнительное ИОМД-32
33. Вал коленчатый ИОМД-33
34. Крышка поршневой камеры (3 шт.) ИОМД-34
35. Шарик стальной опорный ИОМД-35
36. Штифт ИОМД-36

