

**Прайс-лист на электронное оборудование "Топаз"
01.01.2026**

№	Наименование продукции	Цена, руб. с НДС 22%
Оборудование для управления АЗС		
1	Топаз-103М (Пульт импульсный, управление двумя ТРК)	32 130
2	Топаз-103М2 (Пульт интерфейсный RS-485, управление двумя ТРК)	21 660
3	Топаз-103МК (Контроллер импульсный, управление двумя ТРК)	33 140
4	Топаз-119-14М3 (Блок сопряжения для управления с планшета по WiFi, от компьютера по интерфейсу "токовая петля")	54 700
5	Топаз-119-15М2 (Блок сопряжения для управления от компьютера по интерфейсу RS-485)	по запросу
6	Топаз-119-15М3 (Блок сопряжения для управления с планшета по WiFi, от компьютера по интерфейсу RS-485)	53 070
7	Топаз-119-22М2 (Блок сопряжения для подключения системы управления к ТРК ТОКНЕИМ серии Quantum, оснащенный интерфейсными платами типа "WWC 0EL 021.0 COMM ТОКНЕИМ INTERFACE" – конвертор протоколов Искра 1.72 - ТОКНЕИМ)	52 160
8	Топаз-119-22М3 (Блок сопряжения для управления с планшета по WiFi, от компьютера ТРК ТОКНЕИМ серии Quantum, оснащенный интерфейсными платами типа "WWC 0EL 021.0 COMM ТОКНЕИМ INTERFACE" – конвертор протоколов Искра 1.72 - ТОКНЕИМ)	52 160
9	Топаз-119-26М (Блок сопряжения для согласования интерфейсов USB и RS-485)	по запросу
10	Топаз-119-5М (блок согласования интерфейсов RS232 и RS485)	по запросу
11	Топаз-133-4-4 ЦМ1 (для управления четырьмя рукавами импульсных ТРК, в том числе и оборудованных УО Топаз-106ЦМ, по интерфейсу RS-485)	50 630
12	Топаз-133-4-4М1 (для управления от компьютера четырьмя рукавами импульсных ТРК и восемью сторонами (до четырех рукавов на сторону) интерфейсных ТРК по интерфейсу RS-485)	69 240
13	Топаз-156М3-01 БК (устройство индикации, без корпуса)	по запросу
14	Топаз-160-13/6 (Модуль СДИ, 1 строка, 6 разрядов)	5 690
15	Топаз-160Т-1/7 (Модуль ЖКИ, 1 строка, 7 разрядов)	10 680
16	Топаз-175 (для защиты линии связи интерфейса RS-485, от электромагнитных импульсов)	3 560
17	Топаз-186-07 (Миникомпьютер, управление интерфейсными ТРК, в программно-аппаратном комплексе "Автономный налив", связь с офисом - RS-485, Ethernet, работа с уровнемером)	115 190
18	Топаз-186-08 (Миникомпьютер, управление интерфейсными ТРК, в программно-аппаратном комплексе "Автономный налив", связь с офисом - GSM модем, RS-485, Ethernet, работа с уровнемером)	132 070
19	Топаз-188-04 (Модуль клавиатуры, дисплея и считывателя для использования в составе ПАК "Топаз-Автономный налив" на топливозаправщиках, карты Mifare)	54 290
20	Топаз-188-05 (Модуль клавиатуры и дисплея для ввода PIN-кода)	19 110

21	Топаз-275-03 (Считыватель для использования с ПО "Топаз-АЗС", "Топаз-Офис", "Топаз-Автономный налив", карты Mifare)	17 180
22	Топаз-306БИ2 (модуль ЖКИ с подсветкой, 3 строки по 7 разрядов, ТРК "Нара Троник")	28 260
23	Топаз-306БС (управление дополнительными интерфейсными ТРК в программно-аппаратном комплексе "Автономный налив", или ТРК с местным управлением)	63 950
24	Топаз-306БУ5 (Блок управления интерфейсный / неинтерфейсный, один рукав)	32 130
25	Топаз-306БУ6 (Блок управления интерфейсный, один рукав, индикация на 2 табло Топаз-156М2-01 или Топаз-160-3/21М)	47 070
26	Топаз-306БУ7 (Блок управления интерфейсный, два рукава, индикация на табло СДИ Топаз-156М2-01 или ЖКИ Топаз-160Т-3/21, работа с модулями расширения серии Топаз-306МР (управление до 10 рукавов))	79 100
27	Топаз-306БУ9-01 (Блок управления интерфейсный, два рукава, индикация на 2 или 4 табло, работа с модулями расширения серии Топаз-306(управление до 10 рукавов))	по запросу
28	Топаз-306МКЕ3 (модуль клавиатуры емкостной для работы с миникомпьютером серии "Топаз-186", блоком сопряжения "Топаз-306БС")	12 610
29	Топаз-306МР1-3 (Модуль расширения для управления двумя рукавами многорукавной ТРК по командам от блоков управления Топаз-306БУ9 и Топаз-306БУ9-01)	по запросу
30	Топаз-306МР2-3 (Модуль расширения для управления четырьмя рукавами многорукавной ТРК по командам от блоков управления Топаз-306БУ9 и Топаз-306БУ9-01)	по запросу
31	Топаз-306МР3 (Модуль расширения для управления шестью рукавами многорукавной ТРК по командам от блоков управления Топаз-306БУ9 и Топаз-306БУ9-01)	по запросу
32	Топаз-306МР4 (Модуль расширения для управления восемью рукавами многорукавной ТРК по командам от блока управления Топаз-306БУ9-01)	по запросу
33	Топаз-306ЭМС (Модуль расширения для управления внешними электромеханическими суммарными счетчиками по командам от блока управления "Топаз-306БУ1" и "Топаз-306БУ2")	26 030
34	Топаз-319-02 (блок сопряжения для подключения системы управления к ТРК "Gilbarco" (протокол "Two-wire"))	по запросу
35	Топаз-319-03 (блок сопряжения для подключения системы управления к ТРК "AUTOTANK" серии NordicLane, оснащенным интерфейсными платами Instrumentointi Oy 9045, 9083, 9052, - конвертор "протокола 2.0" или "Искра 1.72" в "Gascomm" и "Ascomm")	94 140
36	Топаз-319-04 (блок сопряжения для подключения системы управления к различным ТРК - конвертор "протокола 2.0" или "Искра 1.72" в протокол управления ТРК)	по запросу
37	Кабель К21 (для подключения RS-232 к RS-232)	1 320

ООО "Топаз-сервис"

347360, Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 7-я Заводская, зд. 60, стр. 1

тел./факс: (8639) 27-75-75 (многоканальный)

e-mail: info@topazelectro.ru Интернет <http://topazelectro.ru>