

Сепаратор LPG-MD

1. Корпус СГМД-01
2. Крышка СГМД-02
3. Фильтр СГМД-03
4. Шайба СГМД-04
5. Винт СГМД-05
6. Кольцо уплотнительное СГМД-06
7. Кольцо уплотнительное СГМД-07
8. Переходник СГМД-08
9. Кран шаровой СГМД-09
10. Переходник СГМД-10
11. Гайка накидная СГМД-11
12. Тройник СГМД-12
13. Фитинг 6,2 x M10x1 СГМД-13
 - 13.1. Переходник СГМД-13/1
 - 13.2. Гильза опорная СГМД-13/2
 - 13.3. Гайка накидная СГМД-13/3
14. Отвод угловой СГМД-14
15. Заглушка СГМД-15
16. Гайка накидная СГМД-16
17. Винт СГМД-17
18. Кольцо уплотнительное СГМД-18
19. Тройник СГМД-19
20. Кольцо уплотнительное СГМД-20
21. Переходник СГМД-21
22. Кран шаровой СГМД-22
23. Переходник СГМД-23
24. Кольцо уплотнительное СГМД-24
25. Штуцер в сборе СГМД-25
 - 25.1. Переходник СГМД-25/1
 - 25.2. Кольцо уплотнительное СГМД-25/2
 - 25.3. Шарик СГМД-25/3
 - 25.4. Штуцер СГМД-25/4
 - 25.5. Крышка СГМД-25/5
26. Переходник СГМД-26
27. Кран шаровой СГМД-27
28. Переходник СГМД-28
29. Гайка накидная СГМД-29
30. Переходник СГМД-30
31. Корпус фильтра СГМД-31
32. Фланец СГМД-32
33. Кольцо уплотнительное СГМД-33
34. Кольцо уплотнительное СГМД-34
35. Клапан сбросной СГМД-35
36. Кольцо уплотнительное СГМД-36
37. Кольцо уплотнительное СГМД-37
38. Фильтр СГМД-38
39. Кольцо уплотнительное СГМД-39
40. Крышка СГМД-40
41. Заглушка СГМД-41
42. Кольцо уплотнительное СГМД-42
43. Корпус клапана обратного СГМД-43
44. Плунжер тарельчатый СГМД-44
45. Тарелка СГМД-45
46. Гайка СГМД-46
47. Пружина СГМД-47
48. Кольцо уплотнительное СГМД-48
49. Крышка СГМД-49

