



Приложение А

Схема электрическая соединений отсчетного устройства "Топаз-106К2-2М" (для ТРК "НАРА" с ЖКИ АЗТ)




Приложение Б

Схема электрическая принципиальная отсчетного устройства "Топаз-106К2-2М" (для ТРК "НАРА" с ЖКИ АЗТ) ДСМК.687243.112 Изм. 0



Рекомендуемая схема электрическая подключения отсчетного устройства "Топаз-106К2-2М" (для ТРК "НАРА" с ЖКИ АЗТ) к ТРК "Нара-42-16".



Кабели К1, К3, К6 подключить к клеммникам ТРК.

Номера клеммников клеммных колодок показаны условно, при подключении руководствоваться документацией на ТРК

Приложение В. Лист 2

Схема электрическая подключения отсчетных устройств "Топаз-106К2-2М" (для ТРК " НАРА" с ЖКИ АЗТ) к компьютеру через контроллер "Топаз-103МК1"

