

Сепаратор LPG-MD-TS2

1. Корпус СГМДТС2-01
2. Крышка СГМД-02
3. Фильтр СГМД-120-03
4. Шайба СГМД-04
5. Винт СГМД-05
6. Кольцо уплотнительное СГМД-06
7. Кольцо уплотнительное СГМД-07
17. Винт СГМД-17
18. Кольцо уплотнительное СГМД-18
31. Корпус фильтра СГМД-31
33. Кольцо уплотнительное СГМД-33
36. Кольцо уплотнительное СГМД-36
38. Фильтр СГМД-50-38
39. Кольцо уплотнительное СГМД-39
40. Крышка СГМД-40
41. Заглушка СГМД-41
42. Кольцо уплотнительное СГМД-42
43. Корпус клапана обратного СГМД-43
44. Плунжер тарельчатый СГМД-44
45. Тарелка СГМД-45
46. Гайка СГМД-46
47. Пружина СГМД-47
48. Кольцо уплотнительное СГМД-48
49. Крышка СГМД-49
50. Кольцо уплотнительное СГМД-50

